



ВОЛЬТМЕТР **ВПТ-0,8**

Вольтметр постоянного тока

Диапазон измеряемых напряжений

0,0 ÷ 99,9 Вольт

Погрешность измерения $\pm 0,1\text{В}$

Напряжение питания $7,5 \div 25\text{В}$

Потребляемый ток $< 20\text{mA}$

Красный провод - плюс питания.
Желтый провод - минус питания.
Белый или черный провод - вход измеряемого напряжения.

На вход подается плюс измеряемого напряжения по отношению к минусу питания.

Для измерения напряжения бортовой сети автомобиля 12В необходимо измерительный вход соединить с красным проводом (плюс питания).